

NL:

Ervaart u problemen met de 'DRONExpert LCD touch control', dan is het raadzaam deze te resetten. U kunt dit doen door met een scherp dun object (bijvoorbeeld met de meegeleverde resetpin) de reset knop in te drukken. Zie afbeelding.

EN:

Do you experience problems with the 'DRONExpert LCD touch controller', then you need to reset it. You can do this by pressing the reset button with a sharp thin pin (for example with the included reset pin) as shown in the image below.

